IT

KASPER

ISTRUZIONI PER L'USO E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

PRODOTTO: Tavolo da interno con piano in vetro e struttura in acciaio.
Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare il prodotto.

MONTAGGIO

1. Durante il montaggio del prodotto prestare attenzione in modo da evitare ogni rischio di schiacciamento delle mani.
2. Rovesciare il piano e disporlo sul pavimento.
3. Inserire completamente le gambe nelle apposite fessure come indicato nelle istruzioni.
4. Rimettere in piedi il tavolo con l'aiuto di un'altra persona prima dell'utilizzo.

AVVERTENZE

1. Non stare in piedi su questo prodotto.
2. Non utilizzare il prodotto su superfici scivolose.
3. Assicurarsi che il tavolo sia posizionato su una superficie piana e uniforme.
4. Prima di ogni utilizzo controllare che il prodotto sia correttamente posizionato su una superficie piatta e lineare.
5. Prima dell'utilizzo verificare che tutti i componenti siano correttamente assemblati e fissati.

MANUTENZIONE

Materiale: Struttura in acciaio e piano in vetro. Il vetro è un materiale resistente ma fragile agli urti, soprattutto lungo i bordi. Può subire shock termici se esposto a sbalzi di temperatura improvvisi. Non assorbe liquidi e non si macchia facilmente, ma può accumulare impronte e aloni. Non appoggiare oggetti pesanti su punti concentrati né esporre il tavolo a intemperie o temperature estreme.
Mantenere pulizia: Pulire con panno morbido e umido, evitando prodotti troppo abrasivi. Asciugare sempre con un panno asciutto. Le gambe in metallo devono essere pulite con un panno umido, evitare detergenti troppo aggressivi. Evitare urti e temperature troppo elevate, in quanto il vetro può rompersi o danneggiarsi facilmente.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto inutilizzabili in conformità alle norme di legge vigenti. Rispettando gli obblighi previsti per legge si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

FR

KASPER

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

PRODUIT : Table d'intérieur avec plateau en verre et structure en acier.
Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.

MONTAGE

Lors du montage du produit, faites attention afin d'éviter tout risque de pincement des mains.
Retourner le plateau et le poser sur le sol.
Insérer complètement les pieds dans les fentes appropriées comme indiqué dans les instructions.
Relever la table avec l'aide d'une autre personne avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENTS

Ne pas se tenir debout sur ce produit.
Ne pas utiliser le produit sur des surfaces glissantes.
S'assurer que la table est placée sur une surface plane et uniforme.
Avant chaque utilisation, vérifier que le produit est correctement placé sur une surface plane et linéaire.
Avant d'utiliser, vérifiez que tous les composants sont correctement assemblés et fixés.

ENTRETIEN

Matériau : Structure en acier et plateau en verre. Le verre est un matériau résistant mais fragile aux chocs, en particulier sur les bords. Il peut subir des chocs thermiques s'il est exposé à des variations de température soudaines. Il n'absorbe pas les liquides et ne se tache pas facilement, mais il peut accumuler des empreintes et des traces. Ne pas poser d'objets lourds sur des points concentrés ni exposer la table aux intempéries ou à des températures extrêmes.
Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux et humide, en évitant les produits trop abrasifs. Séchez toujours avec un chiffon sec. Les pieds en métal doivent être nettoyés avec un chiffon humide, en évitant les produits nettoyants trop agressifs. Évitez les chocs et les températures trop élevées, car le verre peut se briser ou se détériorer facilement.

ÉLIMINATION

Éliminer le produit inutilisable conformément aux normes légales en vigueur. En respectant les obligations légales, vous contribuez à la protection de l'environnement.

DE

KASPER

GEBRAUCHSANWEISUNG UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

PRODUKT: Indoor-Tisch mit Glasplatte und Stahlgestell.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

MONTAGE

Achten Sie beim Zusammenbau darauf, das Einklemmen der Hände zu vermeiden.
Die Tischplatte umdrehen und auf den Boden legen.
Die Tischbeine vollständig in die vorgesehenen Öffnungen einsetzen, wie in der Anleitung angegeben.
Den Tisch vor der Benutzung mit Hilfe einer zweiten Person aufstellen.

WARNHINWEISE

Nicht auf den Tisch steigen oder stehen.
Den Tisch nicht auf rutschigen Oberflächen verwenden.
Sicherstellen, dass der Tisch auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
Vor jeder Benutzung überprüfen, ob das Produkt korrekt auf einer flachen Oberfläche positioniert ist.
Kontrollieren, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und befestigt sind, bevor der Tisch verwendet wird.

PFLEGE UND WARTUNG

Material: Stahlgestell und Glasplatte. Glas ist ein widerstandsfähiges, aber empfindliches Material, insbesondere an den Kanten. Es kann durch plötzliche Temperaturschwankungen beschädigt werden. Es absorbiert keine Flüssigkeiten und ist weitgehend fleckenresistent, kann aber Fingerabdrücke und Schlieren aufweisen. Keine schweren Gegenstände auf punktuelle Bereiche der Glasplatte legen. Den Tisch nicht Witterungseinflüssen oder extremen Temperaturen aussetzen
Reinigung: Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen und keine zu aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Immer mit einem trockenen Tuch nachwischen. Die Metallbeine mit einem feuchten Tuch säubern und aggressive Reiniger vermeiden. Stöße und hohe Temperaturen vermeiden, da Glas leicht brechen oder beschädigt werden kann.

ENTSORGUNG

Das Produkt gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgen. Durch die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

ES

KASPER

INSTRUCCIONES DE USO E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRODUCTO: Mesa de interior con tablero de vidrio y estructura de acero.

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

MONTAJE

Durante el montaje del producto, preste atención para evitar cualquier riesgo de atrapamiento de las manos.

Voltee el tablero y colóquelo en el suelo.

Inserte completamente las patas en las ranuras correspondientes, tal como se indica en las instrucciones.

Ponga la mesa en posición vertical con la ayuda de otra persona antes de su uso.

ADVERTENCIAS

No se suba sobre este producto.

No utilice el producto sobre superficies resbaladizas.

Asegúrese de que la mesa esté colocada sobre una superficie plana y estable.

Antes de cada uso, verifique que el producto esté correctamente posicionado sobre una superficie plana y nivelada.

Antes de su uso, compruebe que todos los componentes estén correctamente ensamblados y fijados.

MANTENIMIENTO

Material: Estructura de acero y tablero de vidrio. El vidrio es un material resistente, pero frágil ante impactos, especialmente en los bordes. Puede sufrir choques térmicos si se expone a cambios bruscos de temperatura. No absorbe líquidos ni se mancha fácilmente, pero puede acumular huellas y marcas. No coloque objetos pesados en puntos concretos ni exponga la mesa a la intemperie o a temperaturas extremas.

Limpieza: Limpiar con un paño suave y húmedo, evitando productos demasiado abrasivos. Secar siempre con un paño seco. Las patas de metal deben limpiarse con un paño húmedo, evitando detergentes demasiado agresivos. Evite golpes y temperaturas demasiado altas, ya que el vidrio puede romperse o dañarse fácilmente.

ELIMINACIÓN

Deseche el producto de acuerdo con la normativa legal vigente. Cumplir con las obligaciones legales contribuye a la protección del medio ambiente.

PT

KASPER

INSTRUÇÕES DE USO E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

PRODUTO: Mesa para interiores com tampo de vidro e estrutura de aço.
Leia atentamente as instruções de uso antes de utilizar o produto.

MONTAGEM

Durante a montagem do produto, tome cuidado para evitar o risco de prender as mãos.
Vire o tampo e coloque-o no chão.
Insira completamente os pés nas fendas apropriadas, conforme indicado nas instruções.
Levante a mesa com a ajuda de outra pessoa antes do uso.

ADVERTÊNCIAS

Não suba ou fique em pé sobre este produto.
Não utilize o produto em superfícies escorregadias.
Certifique-se de que a mesa esteja posicionada sobre uma superfície plana e uniforme.
Antes de cada uso, verifique se o produto está corretamente posicionado sobre uma superfície nivelada.
Antes de utilizar, assegure-se de que todos os componentes estejam devidamente montados e fixados.

MANUTENÇÃ

Material: Estrutura de aço e tampo de vidro. O vidro é um material resistente, mas frágil a impactos, especialmente nas bordas. Pode sofrer choques térmicos se exposto a mudanças bruscas de temperatura. Não absorve líquidos e não mancha facilmente, mas pode acumular marcas de dedos e manchas. Não coloque objetos pesados em pontos concentrados nem exponha a mesa às intempéries ou a temperaturas extremas
Limpeza: Limpe com um pano macio e úmido, evitando produtos abrasivos. Sempre seque com um pano seco. Os pés de metal devem ser limpos com um pano úmido, evitando detergentes muito agressivos. Evite impactos e temperaturas muito altas, pois o vidro pode quebrar ou se danificar facilmente.

DESCARTE

Descarte o produto de acordo com as normas legais vigentes. Ao cumprir as obrigações legais, você contribui para a proteção do meio ambiente.

EN

KASPER

INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY INFORMATION

PRODUCT: Indoor table with a glass top and steel frame.
Read the instructions carefully before using the product.

ASSEMBLY

During assembly, be careful to avoid the risk of crushing your hands.
Turn the tabletop over and place it on the floor.
Fully insert the legs into the designated slots as indicated in the instructions.
Stand the table upright with the help of another person before use.

WARNINGS

Do not stand on this product.
Do not use the product on slippery surfaces.
Ensure the table is positioned on a flat and even surface.
Before each use, check that the product is correctly positioned on a flat and stable surface.
Before use, make sure all components are correctly assembled and secured.

MAINTENANCE

Material: Steel frame and glass top. Glass is a durable yet fragile material, especially along the edges. It may undergo thermal shock if exposed to sudden temperature changes. It does not absorb liquids and is resistant to stains, but it can accumulate fingerprints and streaks. Avoid placing heavy objects on concentrated points and do not expose the table to harsh weather conditions or extreme temperatures.
Cleaning: Clean with a soft, damp cloth, avoiding overly abrasive products. Always dry with a dry cloth. The metal legs should be cleaned with a damp cloth; avoid using aggressive detergents. Avoid impacts and excessive temperatures, as glass can break or become damaged easily.

DISPOSAL

Dispose of the product in accordance with applicable laws. Complying with legal obligations helps protect the environment.

NL

KASPER

GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

PRODUCT: Binnen tafel met een glazen blad en stalen frame.
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

MONTAGE

Wees voorzichtig tijdens de montage om het risico op beknelling van de handen te vermijden.
Draai het tafelblad om en plaats het op de vloer.
Steek de poten volledig in de daarvoor bestemde openingen zoals aangegeven in de instructies.
Zet de tafel rechtop met behulp van een andere persoon voordat u deze gebruikt.

WAARSCHUWINGEN

Ga niet op dit product staan.
Gebruik het product niet op gladde oppervlakken.
Zorg ervoor dat de tafel op een vlak en stabiel oppervlak staat.
Controleer voor elk gebruik of het product correct is geplaatst op een vlak en stevig oppervlak.
Controleer vóór gebruik of alle onderdelen correct zijn gemonteerd en vastgezet.

ONDERHOUD

Materiaal: Stalen frame en glazen blad. Glas is een duurzaam maar kwetsbaar materiaal, vooral aan de randen. Het kan thermische schokken ondergaan bij blootstelling aan plotselinge temperatuurveranderingen. Het absorbeert geen vloeistoffen en is vlekbestendig, maar kan vingerafdrukken en strepen ophopen. Vermijd het plaatsen van zware voorwerpen op geconcentreerde punten en stel de tafel niet bloot aan extreme weersomstandigheden of temperaturen.
Reiniging: Reinig met een zachte, vochtige doek en vermijd te schurende producten. Droog altijd af met een droge doek. De metalen poten moeten worden gereinigd met een vochtige doek; agressieve schoonmaakmiddelen vermijden. Vermijd stoten en hoge temperaturen, omdat glas gemakkelijk kan breken of beschadigd kan raken.

AFVALVERWERKING

Voer het product af in overeenstemming met de geldende wetgeving. Door de wettelijke voorschriften na te leven, draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

PL

KASPER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRODUKT: Stół do użytku wewnętrznego ze szklanym blatem i stalową ramą.
Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję.

MONTAŻ
Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby uniknąć ryzyka przytrzaśnięcia rąk.
Odwrócić blat stołu i położyć go na podłodze.
Całkowicie włożyć nogi w wyznaczone otwory zgodnie z instrukcją.
Ustawić stół w pozycji pionowej z pomocą drugiej osoby przed użyciem.

OSTRZEŻENIA
Nie stawać na tym produkcie.
Nie używać produktu na śliskich powierzchniach.
Upewnić się, że stół jest ustawiony na płaskiej i stabilnej powierzchni.
Przed każdym użyciem sprawdzić, czy produkt jest prawidłowo ustawiony na równej i stabilnej powierzchni.
Przed użyciem upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i przymocowane.

KONSERWACJA
Materiał: Stalowa rama i szklany blat. Szkło jest trwałym, ale kruchym materiałem, zwłaszcza na krawędziach. Może ulec szokowi termicznemu w wyniku nagłych zmian temperatury. Nie wchłania cieczy i jest odporne na plamy, ale może gromadzić odciski palców i smugi. Należy unikać umieszczania ciężkich przedmiotów na skoncentrowanych punktach i nie wystawiać stołu na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych ani temperatur.
Czyszczenie: Czyścić miękką, wilgotną ściereczką, unikając zbyt ściernych środków czyszczących. Zawsze osuszać suchą ściereczką. Nogi metalowe należy czyścić wilgotną ściereczką, unikając agresywnych detergentów. Unikać uderzeń i wysokich temperatur, ponieważ szkło może łatwo pęknąć lub ulec uszkodzeniu.

UTYLIZACJA
Utylizować produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przestrzeganie norm prawnych przyczynia się do ochrony środowiska.

SE

KASPER

BRUKSANVISNING OCH SÄKERHETSINFORMATION

PRODUKT: Inomhusbord med glasskiva och stålram.
Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

MONTERING

Var försiktig vid montering för att undvika risken att klämma händerna.
Vänd bordsskivan upp och ner och placera den på golvet.
Sätt i benen helt i de avsedda spåren enligt instruktionerna.
Ställ bordet upprätt med hjälp av en annan person innan användning.

VARNINGAR

Stå inte på denna produkt.
Använd inte produkten på hala ytor.
Säkerställ att bordet är placerat på en plan och stabil yta.
Innan varje användning, kontrollera att produkten är korrekt placerad på en jämn och stabil yta.
Före användning, se till att alla delar är korrekt monterade och fastsatta.

UNDERHÅLL

Material: Stålram och glasskiva. Glas är ett hållbart men ömtåligt material, särskilt vid kanterna. Det kan utsättas för termisk chock om det exponeras för plötsliga temperaturförändringar. Det absorberar inte vätskor och är motståndskraftigt mot fläckar, men kan samla på sig fingeravtryck och flammighet. Undvik att placera tunga föremål på specifika punkter och utsätt inte bordet för extrema väderförhållanden eller temperaturer.
Rengöring: Rengör med en mjuk, fuktig trasa och undvik alltför slipande produkter. Torka alltid av med en torr trasa. Metallbenen bör rengöras med en fuktig trasa; undvik starka rengöringsmedel. Undvik stötar och höga temperaturer, eftersom glas lätt kan spricka eller skadas.

AVFALLSHANTERING

Kassera produkten enligt gällande lagstiftning. Att följa lagstadgade regler bidrar till att skydda miljön.

HR

KASPER

UPUTE ZA UPOTREBU I SIGURNOSNE INFORMACIJE

PROIZVOD: Unutarnji stol sa staklenom pločom i čeličnim okvirom.
Pažljivo pročitajte upute prije upotrebe proizvoda.

MONTAŽA

Pazite tijekom montaže kako biste izbjegli opasnost od priklještenja ruku.
Okrenite ploču stola i postavite je na pod.
Potpuno umetnite noge u predviđene utore prema uputama.
Pomoću druge osobe podignite stol u uspravan položaj prije upotrebe.

UPOZORENJA

Nemojte stajati na ovom proizvodu.
Nemojte koristiti proizvod na skliskim površinama.
Provjerite je li stol postavljen na ravnu i stabilnu površinu.
Prije svake upotrebe provjerite je li proizvod pravilno postavljen na ravnu i stabilnu podlogu.
Prije upotrebe provjerite jesu li svi dijelovi ispravno sastavljeni i pričvršćeni.

ODRŽAVANJE

Materijal: Čelični okvir i staklena ploča. Staklo je izdržljiv, ali lomljiv materijal, posebno na rubovima. Može doći do toplinskog šoka ako je izloženo naglim promjenama temperature. Ne upija tekućine i otporno je na mrlje, ali može skupljati otiske prstiju i mrlje. Izbjegavajte postavljanje teških predmeta na pojedinačne točke i ne izlažite stol ekstremnim vremenskim uvjetima ili temperaturama.
Čišćenje: Čistite mekom, vlažnom krpom, izbjegavajući previše abrazivne proizvode. Uvijek obrišite suhom krpom. Metalne noge treba čistiti vlažnom krpom; izbjegavajte agresivna sredstva za čišćenje. Izbjegavajte udarce i visoke temperature, jer se staklo može lako razbiti ili oštetiti.

ODLAGANJE OTPADA

Odložite proizvod u skladu s važećim zakonima. Poštivanje zakonskih propisa doprinosi zaštiti okoliša.

HU

KASPER

Használati utasítások és biztonsági információk

TERMÉK: Belső használatra szánt asztal üveglappal és acélszerkezettel.
Olvassa el figyelmesen a használati utasításokat a termék használata előtt.

ÖSSZESZERELÉS

Az összeszerelés során ügyeljen arra, hogy elkerülje a kéz összenyomódásának kockázatát.
Fordítsa meg az üveglapot, és helyezze a padlóra.
Helyezze a lábakat teljesen az arra megfelelő nyílásokba az utasításoknak megfelelően.
Az asztalt egy másik személy segítségével állítsa vissza a helyére, mielőtt használatba venné.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne álljon ezen a terméken.
Ne használja a terméket csúszós felületeken.
Győződjön meg róla, hogy az asztal sík és egyenletes felületen áll.
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e elhelyezve egy sík és egyenes felületen.
Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e összeszerelve és rögzítve.

KARBANTARTÁS

Anyag: Acélszerkezet és üveglap. Az üveg ellenálló anyag, de törékeny az ütésekkel szemben, különösen az éleknél. Hőmérsékletváltozásoknak kitéve hőshockot szenvedhet. Nem szívja fel a folyadékokat, és nem könnyen szennyeződik, de ujjlenyomatokat és foltokat felvehet. Ne helyezzen nehéz tárgyakat összpontosított pontokra, és ne tegye ki az asztalt szélsőséges időjárási körülményeknek vagy extrém hőmérsékletnek.
Tisztítás: Törölje le puha, nedves ruhával, kerülve a túl erős, abrazív tisztítószereket. Mindig törölje száraz ruhával. A fémlábakat nedves ruhával tisztítsa, kerülve a túl agresszív tisztítószereket. Kerülje az ütközéseket és a túl magas hőmérsékletet, mivel az üveg könnyen eltörhet vagy megsérülhet.

SELLEJÁRÁS

A használhatatlanná vált terméket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eltávolítani. A jogszabályok betartásával hozzájárulhatunk a környezet védelméhez.

SL

KASPER

Navodila za uporabo in varnostne informacije
IZDELEK: Notranja miza z stekleno ploščo in jekleno konstrukcijo.
Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo.

MONTAŽA
Pri montaži izdelka bodite pozorni, da se izognete tveganju stiskanja rok.
Obrnite ploščo in jo položite na tla.
Noge popolnoma vstavite v ustrezne reže, kot je navedeno v navodilih.
Mizo postavite pokončno s pomočjo druge osebe, preden jo uporabite.

OPOZORILA
Ne stopajte na ta izdelek.
Ne uporabljajte izdelka na spolzkih površinah.
Prepričajte se, da je miza postavljena na ravno in stabilno površino.
Pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek pravilno postavljen na ravno in stabilno površino.
Pred uporabo preverite, ali so vsi deli pravilno sestavljeni in pritrjeni.

VZDRŽEVANJE
Material: Jeklena konstrukcija in steklena plošča. Steklo je trpežen material, vendar občutljiv na udarce, zlasti ob robovih. Lahko doživi toplotne šoke, če je izpostavljeno nenadnim temperaturnim spremembam. Ne vpija tekočin in se ne umaže enostavno, vendar lahko na njem ostanejo prstni odtisi in madeži. Ne postavljajte težkih predmetov na točke koncentriranega pritiska, niti ne izpostavljajte mize vremenskim vplivom ali ekstremnim temperaturam.
Vzdrževanje čistoče: Čistite z mehko in vlažno krpo, izogibajte se preveč abrazivnim sredstvom. Vedno posušite s suho krpo. Jeklena noga mora biti očiščena z vlažno krpo, izogibajte se preveč agresivnim čistilom. Izogibajte se udarcem in prevelikim temperaturam, saj se steklo lahko enostavno zlomí ali poškoduje.

ODSTRANJEVANJE
Izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. S spoštovanjem zakonskih obveznosti prispevate k varovanju okolja.

RU

KASPER

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

PRODUS: Masă de interior cu blat din sticlă și structură din oțel.
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.

ASAMBLARE

În timpul asamblării produsului, aveți grijă să evitați riscul de prindere a mâinilor.
Răsturnați blatul mesei și așezați-l pe podea.
Introduceți complet picioarele în locașurile prevăzute, conform instrucțiunilor.
Ridicați masa în poziție verticală cu ajutorul unei alte persoane înainte de utilizare.

AVERTIZĂRI

Nu stați în picioare pe acest produs.
Nu utilizați produsul pe suprafețe alunecoase.
Asigurați-vă că masa este așezată pe o suprafață plană și uniformă.
Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă produsul este poziționat corect pe o suprafață stabilă și plană.
Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate componentele sunt corect asamblate și fixate.

ÎNTREȚINERE

Material: Structură din oțel și blat din sticlă. Sticla este un material rezistent, dar fragil la lovituri, mai ales pe margini. Poate suferi șocuri termice dacă este expusă la schimbări bruște de temperatură. Nu absoarbe lichide și nu se pătează ușor, dar poate acumula amprente și pete. Nu puneți obiecte grele pe marginea mesei și nu expuneți masa la intemperii sau temperaturi extreme.
Mentenanță: Curățați cu o cârpă moale și umedă, evitând produsele prea abrazive.
Uscați întotdeauna cu o cârpă uscată. Picioarele din metal trebuie curățate cu o cârpă umedă, evitând detergenții prea agresivi. Evitați loviturile și temperaturile prea mari, deoarece sticla se poate sparge sau deteriora ușor.

ELIMINARE

Eliminați produsul inutilizabil în conformitate cu legislația în vigoare. Respectând obligațiile legale, contribuiți la protejarea mediului înconjurător.

CZ

KASPER

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝROBEK: Stůl pro vnitřní použití se skleněnou deskou a ocelovou konstrukcí.
Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití.

MONTÁŽ

Při montáži výrobku buďte opatrní, abyste se vyhnuli riziku zranění rukou.
Otočte desku stolu a položte ji na podlahu.
Úplně vložte nohy do odpovídajících otvorů podle návodu.
Postavte stůl do vertikální polohy s pomocí jiné osoby před jeho použitím.

UPOZORNĚNÍ

Nestoupejte na tento výrobek.
Nepoužívejte výrobek na kluzkých površích.
Ujistěte se, že stůl je umístěn na rovném a stabilním povrchu.
Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně umístěn na stabilní a rovné ploše.
Před použitím se ujistěte, že všechny součásti jsou správně sestaveny a upevněny.

ÚDRŽBA

Materiál: Ocelová konstrukce a skleněná deska. Sklo je odolný materiál, ale křehký při nárazech, zejména na okrajích. Může být vystaveno tepelným šokům, pokud je vystaveno náhlým změnám teploty. Neabsorbuje tekutiny a snadno se nešpiní, ale může na něm zůstat otisky prstů a skvrny. Nepokládejte těžké předměty na okraje stolu a nevystavujte stůl nepříznivým povětrnostním podmínkám nebo extrémním teplotám.
Údržba: Čistěte jemnou vlhkou tkaninou, vyhněte se příliš abrazivním produktům.
Vždy osušujte suchou tkaninou. Kovové nohy čistěte vlhkou tkaninou, vyhněte se příliš agresivním čisticím prostředkům. Vyvarujte se nárazům a příliš vysokým teplotám, protože sklo se může snadno rozbít nebo poškodit.

LIKVIDACE

Likvidujte nepoužitelné výrobky v souladu s platnými právními předpisy. Dodržováním právních povinností přispíváte k ochraně životního prostředí.

.

SK

KASPER

NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VÝROBEK: Stôl na vnútorné použitie so sklennou doskou a oceľovou konštrukciou.
Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.

MONTÁŽ

Počas montáže výrobku buďte opatrní, aby ste sa vyhli riziku zranenia rúk.
Prevráťte dosku stola a položte ju na podlahu.
Úplne vložte nohy do príslušných otvorov podľa návodu.
Postavte stôl do vertikálnej polohy s pomocou inej osoby pred jeho použitím.

UPOZORNENIA

Nenechávajte sa stáť na tomto výrobku.
Nepoužívajte výrobok na klzkých povrchoch.
Uistite sa, že stôl je umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.
Pred každým použitím skontrolujte, či je výrobok správne umiestnený na stabilnej a rovnakej ploche.
Pred použitím sa uistite, že všetky súčasti sú správne zmontované a upevnené.

ÚDRŽBA

Materiál: Oceľová konštrukcia a sklenná doska. Sklo je odolný materiál, ale krehký pri nárazoch, najmä na okrajoch. Môže byť vystavené tepelným šokom, ak je vystavené náhlym zmenám teploty. Neabsorbuje tekutiny a ľahko sa nešpiní, ale môže sa na ňom vytvoriť otlačky a škvrny. Nepokladajte ťažké predmety na okraje stola a nevystavujte stôl nepriaznivým poveternostným podmienkam alebo extrémnym teplotám.
Údržba: Čistite mäkkou vlhkou handričkou, vyhnite sa príliš abrazívnym produktom.
Vždy osušte suchou handričkou. Kovové nohy čistite vlhkou handričkou, vyhnite sa príliš agresívnym čistiacim prostriedkom. Vyvarujte sa nárazom a príliš vysokým teplotám, pretože sklo sa môže ľahko rozbiť alebo poškodiť.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte nepoužiteľné výrobky v súlade s platnými právnymi predpismi. Dodržiavaním právnych povinností prispievate k ochrane životného prostredia.